
Building 2 Connections
arista-300:Et5 Main Telco
1.blasst02 (712.1.1)
2.blasst05 (712.1.2)
3.blasst04 (716.1.1)
4.available vlan96
bl-02-n0
blassist-03
bl03
100g flame assist test trunks
MLAGi
MLAGe.to_arista-400:et49/1 (pc401)
MLAGe.to_arista-poe1:etxx/1 - NOT CONFIGURED
RED
TOP: Arista-300 (RED)
<-hosts
<-switches
pc(301)
arista-300:Et24 PC-ServerRM
1.MLAGe.to_arista-03:et51/1
2.MLAGe.to_arista-02:et51/1
3.MLAGe.to_arista-03:et53/1
4.MLAGe.to_arista-02:et53/1
A
pc(333)
MLAGe.to_arista-201:et10/1
MLAGe.to_arista-200:et10/1
MLAGe.to_arista-201:et15/1
MLAGe.to_arista-200:et15/1
MLAGe.to_arista-200:et12/1
MLAGe.to_arista-201:et12/1
arista-300|1:Et8 Main Telco
1.force10-23:te50|51 (pc323)
2.force10-28:te50|51 (pc328)
3.availabe
4.force10-19:te50|51 (pc319)
arista-300|1:Et12 Editorial
1.arista-tbd:Et49|50
2.force10-24:te50|51 (pc324)
3.force10-27:te50|51 (pc327)
4.force10-12:te48|49 (pc312)
acctg
arista-300|1:Et16 Creative
1.arista-05:Et49|50 (pc305)
2.availabe
3.force10-29:te48|49 (pc329)
4.availabe
arista-300|1:Et10 TrailersA
1.arista-tbd:Et49|50
2.availabe
3.force10-08:te50|51 (pc308)
4.force10-16:te50|51 (pc316)
arista-300|1:Et14 STUDIO
1.arista-tbd:Et49|50
2.availabe
3.force10-22:te50|51 (pc322)
4.availabe
blassist-01
arista-301:Et5 Main Telco
1.available vlan96
2.available vlan96
3.available vlan96
4.available vlan96
bl01
bl-02
B
pc(333)
BLUE
BOTTOM: Arista-301 (Blue)
<-hosts
<-switches
pc(301)
MLAGi
MLAGe.to_arista-400:et50/1 (pc401)
MLAGe.to_arista-poe1:etxx/1 - NOT CONFIGURED
arista-301:Et24 PC-ServerRM
1.MLAGe.to_arista-03:et52/1
2.MLAGe.to_arista-02:et52/1
3.MLAGe.to_arista-03:et54/1
4.MLAGe.to_arista-02:et54/1
pending
connected
40g-to-4X10g
100 g
Trunk Configuration
1. Configured
2. <blank> tbd (future)
3. pending config
4. pending config
four
frame
patch
panel
back of Force10/front of pdell/fspoe
50
51